

Инструкция по эксплуатации

Модель: Ritmix RZX-13G / RZX-13B

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией для безопасного и эффективного использования устройства

Внешний вид



Замена батарей питания

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте три батареи размера AAA согласно рисунку, выдавленному на корпусе.
3. Используйте только новые батареи одного типа, мы рекомендуем использовать только щелочные батареи.
4. Закройте крышку батарейного отсека. Заверните крепежные винты.

Внимание:

1. При разряде батареи устройство отключается автоматически.
2. Не храните батареи вставленными в устройство, если не используете его долгое время.
3. Мы не рекомендуем использовать аккумуляторы для питания устройства.

2

4. Не рекомендуется использовать батареи различного типа или различного состояния заряда.
5. Не заряжайте батареи, которые не предназначены для этого.
6. Не используйте батареи использующие ртуть
7. Не храните рабочие или разряженные батареи внутри устройства, если не планируете использовать его долгое время.
8. Не закорачивайте контакты батарей.
9. Не подвергайте батареи воздействию открытого пламени

Производитель не несет ответственности за выход устройства из строя из-за неправильного использования батарей питания.

3

Использование устройства

Подключение консоли к телевизору:

1. Перед подключением к телевизору убедитесь в том, что устройство и телевизор отключены.
2. Подключите кабель к устройству и телевизору. Включите устройство и переведите телевизор в режим AV.

Перезагрузка устройства

Нажав на клавишу перезагрузки, Вы вернетесь обратно в меню выбора игр. Кнопка помогает как при возникших проблемах, так и просто для закрытия игры.

Регулировка громкости

Поверните кнопки регулятора громкости для повышения / понижения громкости устройства.

Использование адаптера

Вы можете использовать сетевой адаптер для зарядки мобильных телефонов NOKIA (маленький круглый разъем). Это позволит существенно сэкономить на элементах питания.

4

Указания по эксплуатации

1. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также высоких (выше 40 C) или низких (ниже 0 C) температур. Перегрев батарей может спровоцировать его поломку и даже может привести к выходу из строя самого устройства. Пониженная температура может повредить дисплей.
2. По возможности не используйте Изделие в среде повышенной влажности. Избегайте прямого попадания жидкости на корпус.
3. Не роняйте изделие, не подвергайте его вибрациям. Не прилагайте к дисплею повышенных усилий.
4. Слишком долгая игра может повредить Вашему зрению. Пожалуйста, по возможности делайте перерывы в игре, а также проверяйте Ваше зрение не реже раза в год.
5. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплектацию. Производитель не несет ответственности за выход устройства из строя по причине использования неоригинальных аксессуаров
6. Не пачкайте изделие, оберегайте корпус и дисплей от грязи, пыли и электростатических зарядов.
7. Не используйте агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия. Для чистки корпуса и дисплея изделия используйте слегка намоченную водой тряпку из мягкой ткани.
8. Не разбирайте изделие. Изделие не содержит частей для их

5

самостоятельного ремонта. При возникновении гарантийного случая обратитесь в авторизованный сервис-центр для ремонта продукции.

9. Не используйте изделие в среде с повышенным уровнем электромагнитного поля.
10. Не давайте детям играть и использовать кабели и зарядные устройства.

Внимание: Игра в электронные игры может вызвать эпилептические припадки либо потерю сознания у небольшого процента пользователей. Если у Вас есть опыт подобной реакции Вашего организма на цветные вспышки и мерцания, мы рекомендуем воздержаться от использования устройства без консультаций с врачом.
Во время игры с подключенным к плееру телевизором пожалуйста соблюдайте следующие правила:
- не сидите близко к телевизионному экрану
- не играйте, если вы устали и хотите спать
- играйте в хорошо проветриваемом помещении
Делайте 10-15 минутные перерывы в игре каждый час.

Проблемы и их решения

Проблема	Возможные причины / решения
Нет изображения, либо картинка с шумами и искажениями	1. Батареи вставлены неправильной полярности / вставьте батареи согласно инструкции 2. Батареи разряжены / замените батареи
Нет звука во время игры	Громкость устройства на минимуме / отрегулируйте громкость.
Устройство не включается	Батареи вставлены неправильной полярности / вставьте батареи согласно инструкции

Количество и состав игр могут меняться без предупреждения