



RITMIX RF-4100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- (1) Переведите переключатель **ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВКЛ**
(2) Нажмите и удерживайте кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, пока не дисплее не появится сообщение.
Чтобы выключить устройство, выполните следующие действия:
(3) Нажмите и удерживайте кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, пока не дисплее не появится сообщение.
(4) Переведите переключатель **ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВЫКЛ**

Примечание: Устройство оснащено функцией энергосбережения, необходимое время выключения можно установить через меню Настройки.

ВНИМАНИЕ

- Не бросайте и не ударяйте устройство.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные копии файлов.
- Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия сильного магнитного поля.
- Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера немедленно выключите и почистите его.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства во избежание коррозии. Протирите плеер сухой тканью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или потерю данных, возникшие в результате неисправности, неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи.
- Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии.
- Дизайн и информация на дисплее устройства могут отличаться от изображений в данном руководстве.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • Воспроизведение музыки | • Диктофон |
| • Воспроизведение видео | • FM радио |
| • Просмотр изображений | • Функция съемного диска |
| • Чтение микро SD карты памяти | • Встроенная литий-ионная батарея |
| • Навигация по памяти | • Пользовательские настройки |

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

| Функция | Операция |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воспроизведение/пауза | Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА , чтобы начать или приостановить воспроизведение |
| Регулировка громкости | Нажмите и удерживайте кнопку ГРОМКОСТЬ/ВЕРНУТЬСЯ , чтобы прибавить или убавить громкость пользуясь клавишами ВПЕРЕД/НАЗАД |
| Переход к предыдущему файлу | Коротко нажмите кнопку НАЗАД |
| Переход к следующему файлу | Коротко нажмите кнопку ВПЕРЕД |
| Прокрутка вперед | Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД |
| Прокрутка назад | Нажмите и удерживайте кнопку НАЗАД |
| Повтор фрагмента А-В | Чтобы выполнить повтор выбранного фрагмента файла, выполните следующие действия: (1) Во время воспроизведения нажмите кнопку M , выберите РЕЖИМ ПОВТОРА — ПОВТОР ФРАГМЕНТА (2) Нажмите кнопку ВПЕРЕД , чтобы обозначить начало фрагмента (A) (3) Чтобы определить конец фрагмента, также используйте кнопку ВПЕРЕД (B) (4) Чтобы остановить повтор фрагмента, нажмите и удерживайте кнопку M . |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Подключение к ПК и загрузка файлов

Устройство поддерживает технологию «plug&play» при работе с ОС WIN 7 / XP / Vista / 2000. Однако в случае использования ОС Windows 98 перед тем, как подключить плеер к ПК, необходимо установить драйвер с входящего в комплект компакт-диска.

(1) Подключите большой разъем USB-кабеля к порту USB Вашего ПК, а маленький разъем – к порту на плеере.

(2) После того, как в правом нижнем углу экрана появится иконка , щелкните дважды по ярлыку «Мой компьютер» на рабочем столе и Вы увидите съемный диск, обозначающий память плеера. Вы можете работать с директорией съемного диска как с обычными папками на ПК, копируя и вырезая файлы.

Примечание: Скорость передачи данных, отображаемая на экране ПК, может быть различной и зависит от операционной системы.

• Безопасное отключение от ПК

Для ОС Windows2000/XP:

- (1) Щелкните левой кнопкой мыши по иконке , расположенной на панели задач в правом нижнем углу экрана ПК.
- (2) Щелкните по всплывающему окну «Безопасное извлечение устройства».
- (3) Когда появится сообщение о том, что устройство можно отключить, отсоедините USB-кабель.

При работе в ОС Win98 убедитесь, что копирование данных полностью завершено, прежде чем отключать плеер от ПК.

Примечание: Рекомендуем выполнять отключение от ПК в соответствии с приведенными выше указаниями во избежание потери данных.

• Подзарядка батареи

Устройство оснащено встроенной литиево-ионной аккумуляторной батареей. Батарея

заряжается через USB-соединение. Рекомендуется зарядить батарею перед первым сеансом эксплуатации устройства. Для полного заряда батареи требуется около 4 часов. Для подзарядки батареи подключите большой разъем USB-кабеля к USB-порту на ПК, а маленький разъем – к порту на плеере. **Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ должен находиться в положении ВКЛ.** Дальше будет выполнено USB-соединение и начнется подзарядка батареи. Чтобы определить степень заряда, отключите плеер от ПК, нажав на иконку . Вы увидите индикатор заряда батареи. Зеленый цвет индикатора означает, что батарея полностью заряжена.

Пожалуйста, немедленно зарядите батарею, если индикатор показывает низкий заряд, в противном случае устройство автоматически выключится.

Примечание: Литиево-ионные аккумуляторы работают лучше при частой эксплуатации. Если Вы не используете устройство в течение длительного времени, подзаряжайте батарею хотя бы раз в месяц.

• Использование карты памяти

Устройство оснащено слотом для карты памяти, предназначенным для считывания информации с карты Micro-SD. Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия:

- (1) Вставьте карту Micro-SD в слот плеера.
- (2) В режиме проводника Вы увидите две папки - «Flash Memory» (встроенная память) и «Micro SD card» (карта памяти). Чтобы выполнить воспроизведение аудио/видеофайла, сохраненного на карте памяти, откройте папку «Micro SD card».

Примечание: Устройство не гарантирует совместимость со всеми картами памяти различных производителей.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Значение клавиш:

ВКЛ/ВЫКЛ: включение / выключение устройства

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА: коротко нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение; при работе с меню, короткое нажатие означает подтверждение выбора

МЕНЮ: коротко нажмите для выхода в подменю; нажмите и удерживайте для выхода в главное меню

ВПЕРЕД: воспроизведение следующего файла

НАЗАД: воспроизведение предыдущего файла

ГРОМКОСТЬ / ВЕРНУТЬСЯ: во время воспроизведения нажмите и удерживайте для перехода в режим регулировки громкости; короткое нажатие при работе с подменю, вернет к исходному файлу.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

(1) Включите устройство и войдите в главное меню. Во время эксплуатации Вы можете нажать и удерживать кнопку **M** для входа в главное меню.

(2) Используйте кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД**, чтобы выбрать режим «Музыка», нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения выбора. Начнется воспроизведение музыки. За более подробной информацией обратитесь в раздел «Основные операции».

(3) Для входа в режим навигации коротко нажмите кнопку **M**, когда воспроизведение приостановлено, выберите Проводник. В режиме навигации нажмите кнопки **ВПЕРЕД/НАЗАД**, чтобы выбрать нужную папку или файл. Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения выбора или **ГРОМКОСТЬ/ВЕРНУТЬСЯ** для возврата в предыдущую папку. В этом же разделе подменю Вы можете осуществить работу с файлами: «Удалить», «Удалить все».

(4) Во время воспроизведения трека коротко нажмите **M**, чтобы выйти в подменю управления настройками музыки:

• Режим повтора

| Режим повтора | Знак | Описание |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Обычно | | Треки проигрываются по порядку |
| Повтор файла | | Повтор текущего файла |
| Проигрывание папки | | Проигрываются файлы выбранной папки |
| Повтор папки | | Повтор треков выбранной папки |
| Повтор всех | | Повторное воспроизведение всех файлов, сохраненных в памяти устройства |
| Случайно | | Файлы проигрываются в случайном порядке |
| Предварительно | | Каждый файл проигрывается в течение 10сек, для предварительного прослушивания |

• Эвалайзер

В этом разделе подменю Вы можете выбрать настройки эвалайзера: Норма, Рок, Пол, Классика, Мягко, Джаз, Бас.

• Режим повтора (см описание «Основные функции»)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

(1) Используйте кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД**, чтобы выбрать режим «Видео» в главном меню, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения выбора.

(2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите нужный видеофайл или папку, нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения. Чтобы вернуться назад, нажмите **ГРОМКОСТЬ/ВЕРНУТЬСЯ**. За более подробной информацией обратитесь в раздел «Основные операции». Когда воспроизведение приостановлено, Вы можете нажать кнопку **M**, чтобы войти в режим навигации и работы с файлом.

Примечание: Плеер может воспроизводить не все форматы видеофайлов (кроме AVI, AMV). Для других форматов необходимо использовать программу для конвертирования с входящего в комплект компакт-диска. За более подробной информацией обращайтесь к руководству по использованию программы-конвертера на диске.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

• Чтение

- (1) В разделе меню выберите папку «Экстра», затем зайдите в режим «Текст» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.
 - (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите файл формата .txt и нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, чтобы открыть его.
 - (3) Используйте кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД** для перехода на следующую/предыдущую страницу.
 - Пока файл еще не открыт, нажмите коротко **M**, для выбора между режимами автоматического или ручного перелистывания страниц (для этого необходимо установить интервал прокрутки в режиме настроек).
 - (4) Нажмите кнопку **ГРОМКОСТЬ/ВЕРНУТЬСЯ**, если хотите остановить чтение и перейти к списку текстовых файлов.
- Примечание:** Некоторые файлы TXT могут не открываться, возможно, из-за того, что формат не поддерживается. Пропустите файл или загрузите другой.

ДИКТОФОН

• Запись

- (1) В разделе меню выберите папку «Экстра», затем зайдите в режим «Запись» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.
 - (2) Коротко нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, чтобы начать запись. Во время записи Вы можете нажимать эту кнопку для приостановки или возобновления записи.
 - (3) Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте **M**, запись будет остановлена и сохранена автоматически.
- Воспроизведение записи**
- Для воспроизведения записи необходимо выполнить следующие действия:
- (1) Нажмите и удерживайте кнопку **M** для входа в главное меню.
 - (2) Выберите режим «Экстра» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.
 - (3) Выберите папку «VOICE» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, чтобы ее открыть. Кнопками **ВПЕРЕД/НАЗАД** выберите нужный файл с записью и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, чтобы выполнить воспроизведение. За более подробной информацией обратитесь в раздел «Основные настройки».

FM РАДИО

В главном меню выберите режим «FM Радио» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**.

• Автоматический поиск радиостанций

Чтобы выполнить автоматический поиск радиостанций, следуйте приведенным ниже указаниям:

- (1) Коротко нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите опцию «Автоматически».
- (3) Нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.

• Поиск радиостанций вручную

Чтобы выполнить поиск радиостанций вручную, следуйте приведенным ниже указаниям:

- (1) Коротко нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите опцию «Вручную».
- (3) Нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.
- (4) Нажмите кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД** для перемещения по диапазону частот.

• Сохранение радиостанции

Чтобы сохранить найденную радиостанцию, выполните следующие действия:

- (1) Коротко нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите опцию «Сохранить».
- (3) Нажмите кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД**, чтобы выбрать нужный канал.
- (4) Нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.
- (5) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите ответ «Да» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.

• Прослушивание радиостанции

Для прослушивания сохраненной радиостанции выполните следующие действия:

- (1) Коротко нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите режим предустановленных радиостанций.
- (3) Нажмите кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД**, чтобы выбрать нужную радиостанцию.

• Удаление радиостанции

- (1) Находясь в режиме прослушивания предустановленных радиостанций, нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите опцию «Удалить».
- (3) Нажмите кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД**, чтобы выбрать радиостанцию, которую хотите удалить.
- (4) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите ответ «Да» и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения.

• Запись с радио

Чтобы сделать запись с радио, выполните следующие действия:

- (1) Коротко нажмите кнопку **M** для входа в субменю.
- (2) Кнопками **НАЗАД/ВПЕРЕД** выберите опцию «Запись».
- (3) Нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения и начала записи, используйте эту же кнопку, чтобы остановить запись.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При запуске устройства не включается дисплей | Разряжена батарея. | Зарядите батарею. |
| Во время воспроизведения аудиофайла отсутствует звук | Слишком низкий уровень громкости. Файл поврежден. | Отрегулируйте громкость. Удалите или пропустите файл. |
| Отображаемое время воспроизведения постоянно изменяется | Фрагменты файла MP3 имеют разный битрейт. | Постарайтесь использовать фиксированный битрейт во время сжатия файла MP3. |
| При подключении и отключения устройства возникают ошибки в работе ПК | Отключение от ПК выполняется резко во время копирования файлов. | Не отключайте плеер от ПК во время копирования файлов. |
| Реальный объем памяти устройства не соответствует значению, заявленному в технических характеристиках | Часть памяти устройства используется внутренней программой и шрифтами. | |
| Некоторые файлы MP3 воспроизводятся некорректно | Сжатие файла было выполнено с использованием стандарта, который не поддерживается плейером, например, MPEG I Layer 1 или Layer 2. | 1. Удалите неподдерживаемый файл. 2. Используйте стандарт MPEG I Layer 3 для сжатия файлов MP3. |
| Не воспроизводится видеофайл. | Формат файла не поддерживается. | Убедитесь, что файл записан в формате AVI. Используйте программу-конвертер для конвертирования файла. |
| Фотографии не отображаются | Формат файла не поддерживается. | Используйте графический редактор для сохранения файла в поддерживаемом формате. |
| Разрешение изображения превышает допустимые ограничения устройства. | Устройство поддерживает изображения с максимальным разрешением 5120 x 3840. Убедитесь, что разрешение Вашего файла не превышает это значение. | |
| Невозможно прочесть файл TXT | Формат файла не поддерживается. | Пропустите файл или загрузите другой. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Характеристика |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системные требования | IBM/IBM-совместимый ПК, ноутбук с интерфейсом USB |
| Операционная система ПК | Windows98/SE (необходимо установить драйвер), Windows2000/XP/7/Vista, MAC OS10 |
| Объем памяти | 1 ГБайт и более |
| Тип батареи | Литиево-полимерный аккумулятор, 400 мА |
| Время работы батареи | Около 4 ч в режиме видео, 16 ч в режиме аудио |
| ЖК-дисплей | CSTN-дисплей, 1,8 дюйма, 16 000 цветов, 128x160 |
| Мощность наушников | 5мВт+5мВт |
| Формат видео | AVI (XviD) и конвертируемые в AVI форматы: RM, RMVB, MPG, MPEG, MP4, ASF, WMV, DAT, VOB, WKV |
| Формат аудио | MP3, WMA, WAV |
| Формат изображения | JPEG, BMP, GIF |
| Разрешение изображения | 2560 X 2848 (макс.) |
| Формат записи | WAV (32кбит/сек/8КГц) |
| Битрейт | MP3: 8-320кбит/сек; WMA: 32-384кбит/сек |
| Отношение сигнал/шум | > 90дБ |
| USB-порт | USB2.0 |
| Температура эксплуатации | 0°C ~+55°C |
| Температура хранения | -20°C ~+55°C |
| Относительная влажность эксплуатации* | 20% ~ 90% (40°C) |
| Относительная влажность хранения * | 20% ~ 93% (40°C) |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плеер, стереонаушники, кабель USB, руководство пользователя, компакт-диск.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Чтобы выполнить настройки устройства, следуйте приведенным ниже указаниям:

- (1) В главном меню выберите опцию «Настройки» и нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для входа в режим настроек
- (2) Кнопками **ВПЕРЕД/НАЗАД** выберите нужный параметр и нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** для подтверждения или **ГРОМКОСТЬ/ВЕРНУТЬСЯ** для отмены/возврата.
- В «Настройках экрана» Вы можете выбрать режим заставки и время перехода в экономичный режим (выключение экрана).
- В разделе «Языки» выберите необходимый язык меню с помощью клавиш **ВПЕРЕД/НАЗАД**, для подтверждения выбора нажмите **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**
- В «Автовыключения» можете установить время автоматического выключения плеера (0-200сек), при условии, что он не используется.
- «Состояние памяти» показывает сколько памяти использовано.
- «Версия прошивки» отображает установленную версию прошивки, при обновлении прошивки выберите раздел «Обновить прошивку».