

# Ritmix

[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)

## RT-200D



**Беспроводной телефонный аппарат**  
**Руководство пользователя**

- Комплектация.....	4
- Первичная зарядка аккумуляторов.....	4
- Описание клавиш.....	4
- Пожалуйста, прочтите перед использованием.....	8
- Радиосигнал между трубкой и базой.....	8
- Помехи.....	8
- Подключение к сети питания.....	9
- Установка телефонного аппарата.....	9
- Эксплуатация:.....	10
- Включение / Выключение.....	10
- Блокировка / Разблокировка клавиш.....	10
- Изменение названия трубки.....	11
- Выбор языка.....	11
- Эквалайзер.....	11
- Режим энергосбережения.....	12
- Авто сброс.....	12
- Авто ответ.....	13
- Функция «Черный список».....	13
- Функция «Не беспокоить».....	14
- Исходящие / Входящие вызовы.....	15
- Регулировка громкости.....	15

- Поиск.....	16
- Ожидание вызова.....	16
- Адресная книга.....	17
- Повторный набор.....	19
- Список входящих вызовов.....	20
- Звуковой сигнал трубки.....	22
- Выбор мелодии звонка.....	23
- Включение / отключение сигнала нажатия клавиш.....	23
- Включение / отключение функции автоматического завершения вызова....	24
- Формат времени и даты.....	24
- Установка будильника.....	25
- Дополнительные функции:.....	26
- Изменение Пин-кода.....	26
- Регистрация трубки.....	27
- Изменение длительности паузы.....	28
- Изменение режима набора.....	29
- Восстановление заводских настроек.....	29
- Устранение неполадок.....	30

## Комплектация

В упаковке находятся:

- беспроводная телефонная трубка;
- телефонная база;
- аккумуляторные батареи (2шт);
- крышки аккумуляторного отсека;
- сетевой провод для базы;
- провод электропитания и адаптер для базы;
- зарядные устройства, укомплектованные проводами электропитания.

## Первичная зарядка аккумуляторных батарей

Перед началом использования телефона убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены (время полной первичной зарядки составляет 16 часов).

**Обратите внимание:** Данный телефон не поддерживает функцию совершения экстренных звонков во время отсутствия электроэнергии.

В таких случаях для экстренных звонков Вы можете использовать обычный проводной телефон, который не требует питания от сети и подключен только к телефонной сети.

## Описание клавиш

**А** Световой индикатор звонка

**В** Динамик

**С** Список звонков / Увеличение громкости

Когда телефон не используется, нажмите эту кнопку для просмотра звонков. Во время просмотра меню используйте ее для передвижения по списку вверх. Во время разговора с ее помощью можно увеличить громкость динамика

## **D Меню / ОК /**

### **Беззвучно**

Нажмите ее, чтобы войти в меню

Позволяет выбирать пункты в меню, используется для подтверждения

Во время разговора нажмите ее, чтобы перейти в беззвучный режим, повторное нажатие позволит возобновить разговор

### **E Уменьшение громкости**

Во время просмотра меню используйте ее для передвижения по списку вниз

Во время разговора с ее помощью можно уменьшить громкость динамика

### **F Выкл / Отмена**

Во время разговора используйте кнопку для сброса линии

При программировании параметров трубки, нажмите кнопку, чтобы отменить изменения

### **G Клавиша Повтор**

- позволяет зайти в список повторного набора и набрать недавно набранный номер



## **H Записная книжка**

Когда телефон не используется, нажмите эту кнопку, чтобы попасть в телефонную книгу аппарата

## **I # / Пауза / Выкл звонка**

Для выключения звонка нажмите и удерживайте кнопку  
Нажмите и удерживайте клавишу во время набора номера для добавления паузы при наборе / при записи номера в телефонную книгу

## **J Микрофон**

## **K Индикатор заряда**

## **L Flash**

Во время разговора нажмите, чтобы ответить на входящий звонок, если пришло уведомление (если данная услуга предоставляется вашим оператором)

## **M Разговор / Спикерфон (громкая связь)**

Нажмите, чтобы ответить или сделать звонок  
Во время разговора, нажмите кнопку, чтобы перейти в режим громкой связи

## **N Удалить / Int**

Нажмите, чтобы удалить последний номер или последние введенные цифры  
При услуге Интерком кнопка используется для переключения между трубками (при наличии 2 трубок в комплекте)

## **O \* / Тон / Блокировка**

Во время звонка нажмите, чтобы временно перейти в тоновый режим  
Нажмите и удерживайте для блокировки / разблокировки клавиатуры



## А Гнездо зарядки

## В Пейджинг

Нажмите кнопку для поиска трубки

## С «Не беспокоить»

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы вкл/выкл функцию не беспокоить. Когда функция активирована, трубка и база не будут звонить при входящем звонке, при этом кнопка будет светиться.

## Значение иконок на дисплее:

Иконка	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображается, когда трубка находится в зоне приема</li> <li>• Мигает, когда вы вышли с трубкой из зоны приема</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Показывает уровень заряда батареи</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спикефон включен</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Показывает, что есть новые входящие звонки</li> </ul>
	Появляется при новых голосовых сообщениях (если данная функция предоставляется оператором связи)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображается, когда включен будильник</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображается, когда включен режим энергосбережения</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Показывает, что звук выключен</li> </ul>

## **Пожалуйста, прочтите перед использованием**

Базу и зарядное устройство необходимо поставить на ровную поверхность, соблюдая следующие условия:

- сетевой провод базы должен дотягиваться до телефонного разъема;
- база не должна находиться вблизи других телефонов, т.к. это может вызвать помехи;
- база не должна находиться вблизи раковин, ванн, душа и других предметов с водой во избежание попадания влаги;
- база не должна находиться вблизи электрического оборудования – холодильников, посудомоечных машин, микроволновых печей, телевизоров, флуоресцентных ламп и т.д.
- база не должна находиться во влажных жарких условиях и под прямыми солнечными лучами.

## **Радиосигнал между трубкой и базой**

Для одновременного использования трубки и базы необходимо поддерживать между ними радиосвязь. Примите во внимание, что любые крупные предметы, такие как холодильник, зеркало, шкаф и другие, находящиеся между трубкой и базой могут препятствовать прохождению радиосигнала. Другие массивные сооружения (например, стены) могут ослаблять силу сигнала.

## **Помехи**

Если качество связи ухудшается во время вашего передвижения при разговоре, возможно, это вызвано помехами, возникающими между трубкой и базой, например, если поблизости находится другой телефон или электрическое оборудование. Поменяйте местоположение, чтобы избавиться от помех. Если Вы останетесь на том же месте, соединение может быть прервано.



## **Подключение к сети питания**

Внимание: В базе и зарядном устройстве должны использоваться адаптеры, находящиеся в комплекте

## **Использование аккумуляторных батарей**

Внимание: используйте только аккумуляторные батареи, представленные в комплекте с трубкой.

Не используйте неаккумуляторные (обычные) батарейки – они могут взорваться и повредить телефон.

**ВНИМАНИЕ!**

**СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРОВ НА ДРУГОЙ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП БАТАРЕЙ**

**УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

## **Установка телефонного аппарата**

Вставьте аккумуляторные батареи во все трубки

- 1) Вставьте батареи размера AAA строго из комплекта телефонного аппарата в телефонную трубку согласно поляризации внутри слота для аккумуляторов.
- 2) Закройте крышку аккумуляторной ячейки, сдвинув ее до нужного положения, и надавите на нее, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.

## **Присоединение к сети**

1. С помощью провода блока питания подключите телефонную базу (разъем находится на задней панели) к электрической розетке ( 100-240 Вт 50-60 Гц).
2. Подключите телефонный шнур к разъему на задней части базы, а другой стороной подсоедините провод к розетке телефонной сети.

Перед началом использования беспроводной трубки необходимо полностью зарядить аккумуляторы. Для этого оставьте трубку на подставке для зарядки на 15 часов.

## **Индикатор заряда батареи мигает при зарядке пустой батареи.**

Если Вам кажется, что индикатор заряда батареи не точно показывает уровень заряда батареи, во-первых, проверьте, правильно ли установлена трубка на подставке для зарядки. Убедившись в этом, вытащите, а затем снова вставьте батареи. Обратите внимание, что сетевой адаптер имеет свойство нагреваться и это не означает поломку.

**ВНИМАНИЕ:** используйте только тот блок питания, который находится в комплекте. Использование другого блока питания может привести к поломке.

## **Эксплуатация**

### **Включение/Выключение**

Нажмите и удерживайте клавишу OFF более 5 секунд, чтобы включить или выключить трубку в режиме ожидания.

\*\* Вы можете выключить трубку, чтобы сохранить заряд батареи.

Внимание: Когда трубка выключена, невозможно совершать звонки, в том числе и экстренные. Трубка не будет звонить при входящем вызове. Чтобы ответить на звонок, необходимо будет включить трубку. Возможно, потребуется немного подождать, пока трубка восстановит радиосвязь с базой.

### **Блокировка/Разблокировка клавиш**

Нажмите и удерживайте клавишу со звездочкой \* в течение 1 секунды для  
10

блокировки/разблокировки клавиш в режиме ожидания.

Внимание: Вы можете отвечать на входящие звонки, даже если клавиатура заблокирована.

## **Изменение имени трубки**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки/Настройки трубки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Имя трубки» и нажмите ОК для выбора. Отобразится текущее название трубки.
4. Нажмите клавишу Назад/Очистить для поочередного удаления символов. Введите новое название (максимально 12 символов), нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Выбор языка**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки/Настройки трубки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Язык» и нажмите ОК для выбора.
4. С помощью клавиши навигации выберите желаемый язык и нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

\*\* После изменения языковых настроек язык меню сразу же изменится.

## **Эквалайзер**

1. Нажмите клавишу Меню
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки» и нажмите ОК для подтверждения.

3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Эквалайзер», нажмите ОК для подтверждения.
4. Выберите необходимые настройки: Натурально, Бас, Дискант с помощью клавиши навигации.

## **Режим энергосбережения**

При включении данной функции, трубка работает в энергосберегающем режиме: подсветка экрана автоматически отключается, а уровень громкости звонка устанавливается на Уровень 2.

1. Нажмите клавишу Меню.
  2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки» и нажмите ОК для подтверждения.
  3. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Энергосбережение» и нажмите ОК для подтверждения.
  4. С помощью клавиши навигации выберите Вкл или Выкл и нажмите ОК для подтверждения.
- Когда активирована функция Энергосбережения, на дисплее отображается специальная иконка данного режима.

## **Авто сброс**

Благодаря этой функции, чтобы завершить телефонный звонок, Вам достаточно будет просто поставить трубку в гнездо зарядки на базе. В заводских настройках эта опция уже активирована.

1. Нажмите клавишу Меню.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки» и нажмите ОК для подтверждения.
3. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Авто сброс» и нажмите ОК для подтверждения.
4. С помощью клавиши навигации выберите Вкл или Выкл и нажмите ОК для подтверждения.

## Авто ответ

Благодаря этой функции, чтобы ответить на телефонный звонок, Вам достаточно будет просто снять трубку с базы. В заводских настройках эта опция уже активирована.

1. Нажмите клавишу Меню.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные установки» и нажмите ОК для подтверждения.
3. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Авто ответ» и нажмите ОК для подтверждения.
4. С помощью клавиши навигации выберите Вкл или Выкл и нажмите ОК для подтверждения.

## Функция «Черный список»

Если у вас активирована функция определителя номера, то Вы можете запрограммировать нежелательные телефонные номера в «черный список». При звонке от абонента из данного списка, телефон не будет звонить, а на экране отобразится Зabloкирован.

## Сохранение контакта в «черном списке»

1. Нажмите клавишу Меню.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Зabloкирован» и нажмите ОК для подтверждения.
3. Нажмите клавишу ОК и выберите «Добавить новый», снова нажмите ОК для подтверждения.
4. Введите номер и нажмите ОК, чтобы сохранить его.

## Просмотр «черного списка»

1. Нажмите клавишу Меню.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Зabloкирован» и нажмите

ОК для подтверждения.

3. С помощью клавиши навигации Вы можете передвигаться по списку.

## **Редактировать записи в «черном списке»**

1. Нажмите клавишу Меню.

2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Заблокирован» и нажмите ОК для подтверждения.

3. С помощью клавиши навигации перемещайтесь по списку, чтобы выбрать номер, который необходимо отредактировать и нажмите ОК.

4. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Редактировать» и нажмите ОК дважды.

5. Чтобы стереть неверные цифры используйте клавишу Del/Int, затем введите правильные данные и нажмите ОК для подтверждения.

## **Удалить все записи в «черном списке»**

1. Нажмите клавишу Меню.

2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Заблокирован» и нажмите ОК для подтверждения.

3. С помощью клавиши навигации выберите любую запись в списке и нажмите ОК.

4. В подменю выберите Удалить все и нажмите ОК дважды для подтверждения.

## **Функция «Не беспокоить»**

Когда данная опция активирована, все входящие звонки поступают в беззвучном режиме. Чтобы включить / выключить функцию, нажмите и удерживайте кнопку DND (Do not disturb / Не беспокоить) на базе телефона.

## **Исходящие/Входящие вызовы**

## **Исходящий вызов**

Вы можете совершить вызов несколькими способами:

1. Набрать номер (не более 20 цифр), затем нажать клавишу Разговор. Если вы ошиблись при наборе номера, используйте клавишу Del/Int, чтобы удалить последнюю набранную цифру.
2. Нажать клавишу Разговор, тем самым попав на линию, затем набрать номер (не более 20 цифр).
3. Позвонить по номеру из Списка набранных номеров.  
Нажмите клавишу Повтор в режиме ожидания.  
С помощью клавиши навигации зайдите в список номеров для повторного набора, затем нажмите клавишу Разговор.
4. Позвонить по номеру из списка входящих вызовов.  
Нажмите клавишу Список звонков (Наверх) в режиме ожидания.  
С помощью клавиши навигации зайдите в список вызовов, нажмите клавишу Разговор.
5. Позвонить по номеру из адресной книги.  
Нажмите клавишу Адресная книга (вниз) в режиме ожидания.  
С помощью клавиши навигации зайдите в адресную книгу, затем нажмите клавишу Разговор.

## **Входящий вызов и завершение разговора**

1. Когда звонит телефон, нажмите клавишу Разговор.
2. Для окончания разговора нажмите клавишу Завершения разговора.

Осторожно! Когда звонит телефон, не подносите трубку близко к уху, поскольку громкий звонок может негативно повлиять на слух.

## **Регулировка громкости динамика**

Во время разговора нажмите клавишу Навигации, чтобы выбрать уровень

громкости от 1 до 3.

## **Регулировка громкости микрофона**

Во время звонка нажмите клавишу Навигации, чтобы выбрать уровень громкости от 1 до 5.

## **Отключение/включение микрофона**

Когда микрофон отключен, то на экране появляется Мик выкл, что означает, что режим отключения микрофона активирован и собеседник не слышит Вас.

Во время разговора нажмите клавишу Звук, чтобы выключить или выключить микрофон.

## **Поиск**

Функция Поиск позволяет найти местоположение трубки, если она находится в зоне приема сигнала и аккумуляторы заряжены.

Нажмите клавишу Поиск на задней части базы. Все прописанные на базе трубки начнут звонить. Найдя трубку, нажмите любую клавишу на трубке или клавишу Поиск для отключения поиска.

## **Ожидание вызова**

Если Вы подключены к услуге «Ожидание вызова», то при втором входящем вызове в трубке раздастся звуковой сигнал. Номер или имя второго звонящего появится на экране, если Вы подключены к услуге АОН. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим провайдером для получения информации по данной услуге.



## Адресная книга

Ваша адресная книга может содержать до 100 контактов. Каждый контакт может состоять из 20-значного номера и имени, состоящего из не более 14 букв.

Как вводить буквы и знаки?

В специальном окне для ввода текста Вы можете вводить буквы, изображенные на клавишах трубки, нажимая соответствующие клавиши один или несколько раз.

Например, нажмите цифру 2 один раз, чтобы ввести букву «А», дважды – для «В», трижды – для «С» и т.д. Пробел и другие символы можно ввести, используя клавиши «1» или «0».

## Сохранение контакта в адресной книге

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
  2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Телефонная книга», выберите его, нажав клавишу ОК.
  3. Повторно нажмите клавишу ОК, чтобы ввести новый контакт.
  4. Введите имя контакта (не более 14 символов). Нажмите клавишу Del для удаления последнего введенного символа. Нажмите ОК для подтверждения ввода имени.
  5. Введите номер телефона контакта (не более 20 цифр), затем нажмите ОК. Новый контакт создан. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.
- \*\* Вы не сможете сохранить новый контакт, если память переполнена. В данном случае Вам следует удалить существующие контакты, чтобы освободить место для новых.
- \*\* Если Вы подключены к услуге Определитель номера, то записывая номера в адресную книгу, вводите полные номера, включая код страны и региона, иначе номера не будут определяться.

## **Использование адресной книги**

1. В режиме ожидания нажмите на клавишу Адресная книга, откроются сохраненные контакты. Или же Вы можете нажать клавишу Меню, найти раздел Адресная книга и с помощью клавиши ОК войти в данный раздел.
  2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Список», выберите его, нажав клавишу ОК. Контакты в Адресной книге отображаются в алфавитном порядке, с помощью клавиши Навигации Вы можете перемещаться между сохраненными контактами.
  3. Нажмите ОК, чтобы просмотреть более подробную информацию о контакте.
- \*\* Вместо использования клавиши Навигация для просмотра контактов Вы можете использовать числовые клавиши, соответствующие первой букве контакта, который Вы хотите найти. Например, нажав клавишу с цифрой 2, Вы увидите контакты, начинающиеся на букву «А». Нажмите клавишу с цифрой 2 еще раз и отобразятся контакты, начинающиеся с буквы «В» и т.д.

## **Редактирование записей адресной книги**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Телефонная книга», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Редактировать запись», затем нажмите клавишу ОК.
4. С помощью клавиши навигации найдите запись, которую хотите отредактировать, нажмите ОК.  
Отобразится выбранная запись. Отредактируйте имя, затем нажмите клавишу ОК для подтверждения.
5. Отредактируйте телефонный номер и нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Удаление записей адресной книги**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Телефонная книга», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удалить», затем нажмите клавишу ОК.
4. С помощью клавиши навигации найдите запись, которую хотите удалить, нажмите ОК.
5. Еще раз нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Удаление всех контактов из адресной книги**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Адресная книга», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удалить все», затем нажмите клавишу ОК.
4. Еще раз нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Повторный набор**

Список повторного набора содержит десять последних набранных номеров, каждый из которых не может состоять более чем из 20 цифр.

Использование списка повторного набора/списка набранных номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу Повтор, с помощью клавиши навигации Вы можете просматривать список набранных номеров (список повторного набора). Последний набранный номер будет первым в списке.
2. Нажмите клавишу ОК для просмотра более подробной информации о выбранном контакте.

## **Сохранение набранного номера в телефонной книге**

1. Нажмите клавишу Повтор в режиме ожидания для просмотра списка последних набранных номеров.
2. С помощью клавиши навигации выберите одну из записей.
3. Нажмите клавишу Меню, отобразится надпись «Сохранить номер», нажмите клавишу ОК – появится надпись «Введите имя». Введите имя контакта (не более 14 символов) и нажмите клавишу ОК для сохранения и возврата в список набранных номеров.

## **Удаление набранного номера/номера повторного набора**

1. Нажмите клавишу Повтор в режиме ожидания для просмотра списка последних набранных номеров.
2. С помощью клавиши навигации выберите одну из записей, нажмите клавишу Меню.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удалить», нажмите ОК для выбора.
4. Повторно нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Список входящих вызовов /Журнал входящих вызовов**

Возможно, для подключения автоматического определителя номера, Вам необходимо будет связаться с оператором телефонной связи. Автоматический определитель номера позволяет увидеть номера телефонов звонящих Вам абонентов. Телефонные номера будут отображаться на дисплее пока Вы не возьмете трубку, а затем будут сохранены в списке входящих вызовов.

В списке входящих вызовов сохраняются последние 40 входящих вызовов, независимо от того, ответили ли Вы на них или нет, поэтому Вы сможете перезвонить по данным номерам.

Сохраняются последние поступившие вызовы, если с одного и того же номера поступило несколько звонков. Когда список входящих вызовов заполнен, новый вызов замещает самый давний.

Если в списке входящих вызовов появился новый вызов, на дисплее появится индикатор «Входящий вызов».

Если входящий вызов соответствует одной из записей в адресной книге, на дисплее, помимо номера, отобразится и имя из адресной книги.

Если звонок поступает от абонента, воспользовавшегося услугой «Антиопределитель номера», то на дисплее отобразится «Неизвестный номер».

Если звонок поступает от абонента, чей номер недоступен, или Вы не подключили услугу «Автоматический определитель номера», но установили время и дату, то на дисплее отобразится «Входящий вызов» во время входящего звонка и «Неизвестный номер» в журнале входящих вызовов.

## **Использование списка входящих вызовов**

В режиме ожидания нажмите клавишу Вызовы/Вверх, затем с помощью клавиши навигации просмотрите список входящих вызовов. Вызовы отображаются в хронологическом порядке, начиная с последнего, который находится в начале списка.

Нажмите клавишу ОК для просмотра более подробной информации о выбранном номере, в т.ч. дату и время звонка

## **Сохранение входящего вызова в адресной книге**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу Вызовы/Вверх для просмотра списка входящих вызовов.
2. С помощью клавиши навигации выберите одну из записей, нажмите клавишу Меню.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Сохранить номер», выберите его, нажав клавишу ОК.

(Введите имя контакта (не более 14 символов) и нажмите ОК для подтверждения.)

## **Удаление записей в списке входящих вызовов**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу Вызовы/Вверх для просмотра списка входящих вызовов.
2. С помощью клавиши навигации выберите одну из записей, нажмите клавишу Меню.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удалить», выберите его, нажав клавишу ОК.  
(Повторно нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.)

## **Удаление всех записей в списке входящих вызовов/ журнале входящих вызовов**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу Вызовы/Вверх для просмотра списка входящих вызовов.
2. Нажмите клавишу Меню.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удалить все», выберите его, нажав клавишу ОК.  
(Повторно нажмите клавишу ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.)

## **Звуковой сигнал трубки Настройка громкости звонка трубки**

Трубка поддерживает пять уровней громкости звонка.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Звуковой сигнал»

выберите его, нажав клавишу ОК. Появится подпункт «Громкость звонка», выберите его, нажав клавишу ОК.

4. С помощью клавиши навигации выберите желаемый уровень громкости и нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал

## **Выбор мелодии звонка**

Трубка поддерживает 10 мелодий звонка.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Звуковой сигнал» выберите его, нажав клавишу ОК.
4. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Мелодия звонка», нажмите ОК.
5. С помощью клавиши навигации выберите желаемую мелодию и нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Включение/отключение сигнала нажатия клавиш**

При нажатии клавиши звучит единичный сигнал. Вы можете включить/выключить сигнал нажатия клавиш. По умолчанию сигнал нажатия клавиш включен.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Звуковой сигнал» выберите его, нажав клавишу ОК.
4. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Сигнал клавиш», нажмите ОК.
5. С помощью клавиши навигации выберите «Включить» или «Выключить»

и нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Включение/отключение функции автоматического завершения вызова/ «отбоя»**

Данная функция позволяет Вам автоматически завершить вызов, если вы просто положите (повесите) трубку на базу. По умолчанию данная функция включена.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Персональные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт Автоотбой(Автоматическое завершение вызова) и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. С помощью клавиши навигации выберите «Включить» или «Выключить» и нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Формат времени и даты**

Вы можете выбрать желаемый формат времени и даты для телефона. По умолчанию установлен формат 12-часовой формат ДД/ММ.

## **Установка формата времени**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Часы и будильник», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Установить формат» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. Нажмите ОК, чтобы попасть в раздел «Формат времени», отобразятся текущие настройки.



5. С помощью клавиши навигации выберите «24 часа» или «12 часов», затем нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Установка формата даты**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Часы и будильник», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Установить формат» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. С помощью клавиши навигации найдите раздел «Формат даты», нажмите ОК. Отобразятся текущие настройки.
5. С помощью клавиши навигации выберите «ДД/ММ» или «ММ/ДД», затем нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Установка будильника**

Трубка поддерживает функцию будильника. Когда установлен будильник, это отображается на экране.

Когда приходит время, на которое установлен будильник, дисплей начинает мигать, отображается надпись «Будильник», звучит мелодия будильника.

Продолжительность звучания – 1 минута, однако Вы можете ее отключить ранее нажатием клавиши на трубке.

Если будильник установлен «Ежедневно», то звуковой сигнал будильника раздастся и на следующий день. Если будильник установлен «Однократно», то звуковой сигнал на следующий день звучать не будет.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Часы и будильник», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Будильник» и нажмите

клавишу ОК для подтверждения.

4. С помощью клавиши навигации выберите «Выкл.», «Однократно» или advanced «Ежедневно», затем нажмите ОК для подтверждения. Если Вы выбрали «Однократно» или «Ежедневно», введите время (ЧЧ-ММ) звонка будильника и с помощью клавиш Вверх/Вниз выберите АМ или РМ, если время на трубке установлено в 12-ти часовом формате.
5. Нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Выбор мелодии звонка будильника**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Часы и будильник», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Мелодия будильника» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. С помощью клавиши навигации выберите «Мелодия 1», «Мелодия 2» или «Мелодия 3», затем нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Дополнительные функции**

### **Изменение Пин-кода**

Пин-код используется для регистрации/отмены регистрации трубок с базы. По умолчанию пин-код – 0000. Максимальная длина пин-кода составляет 8 цифр.

Внимание: Если Вы забыли пин-код, Вы можете восстановить первоначальный пин-код – 0000, восстановив заводские настройки трубки.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.

3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Изменить пин-код» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. Телефон запросит ввести текущий пин-код. Введите его и нажмите ОК для подтверждения. При вводе пин-кода, на дисплее вместо знаков будут отображаться звездочки (\*).
5. Введите новый пин-код и нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## Регистрация трубки

**ВНИМАНИЕ:** При покупке телефона все трубки уже подключены к базе, поэтому Вам не нужно их регистрировать. Дополнительное подключение потребуется в том случае, если Вы купите дополнительные трубки или одна из трубок выйдет из строя.

Если Вы приобретаете трубку другой модели, то, возможно, она поддерживает иную процедуру подключения к базу, поэтому обратитесь к инструкции, прилагаемой к трубке.

Перед использованием дополнительных трубок необходимо их подключить к базе. К одной базе можно подключить до 4 трубок.

Для подключения трубок необходим пин-код. По умолчанию пин-код - 0000.

1. Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте клавишу Поиск трубок, которая находится НА БАЗЕ.
2. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
3. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
4. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Регистрация» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.

\*\*Если в течение 10 секунд Вы предпримите никаких действий, регистрация автоматически прервется. Если это случилось, повторите первый пункт инструкции.

5. Трубка запросит пин-код. Введите его и нажмите ОК для подтверждения. (По умолчанию установлен пин-код- 0000). На дисплее отобразится надпись «Ожидание». Затем прозвучит звуковой сигнал подтверждающий успешную

регистрацию. Трубка перейдет в режим ожидания, на экране отобразится номер трубки.

\*\* Если в течение определенного периода база не будет найдена, на экране отобразится «Нет базы», прозвучит звуковой сигнал об ошибке, означающий, что регистрация не удалась. Трубка перейдет в режим ожидания, и Вам необходимо будет повторить процедуру регистрации трубки.

## **Удаление регистрации трубки**

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Удаление регистрации» и нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. Трубка запросит пин-код. Введите его и нажмите ОК для подтверждения. (По умолчанию установлен пин-код- 0000).
5. С помощью клавиши навигации выберите номер трубки, которую хотите удалить, нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

\*\* Если в течение 15 секунд Вы не предпримите никаких действий, удаление регистрации автоматически прервется. Трубка вернется в режим ожидания. Для удаления регистрации трубок с базы Вам потребуется телефонная трубка.

## **Изменение длительности паузы (Flash)**

Клавиша R используется для кратковременного разъединения линии. По умолчанию длительность паузы составляет 100 миллисекунд (короткая пауза), но может быть изменена на 270 миллисекунд (средняя пауза) или 600 миллисекунд (длинная пауза).

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.
2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.
3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Время паузы»,

выберите его, нажав клавишу ОК.

4. С помощью клавиши навигации выберите «Короткая пауза», «Средняя пауза» или «Длинная пауза», затем нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

Внимание: заводские настройки времени паузы отличаются в зависимости от страны.

## **Изменение режима набора**

В обычных случаях используется режим набора (тональный набор). Однако при необходимости Вы можете переключить телефон на импульсный режим. Внимание: Если установлен импульсный режим, Вы можете нажать клавишу \* для переключения на тональный набор до конца звонка.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.

2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.

3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Режим набора», выберите его, нажав клавишу ОК.

4. С помощью клавиши навигации выберите «Тональный режим» или «Импульсный режим», затем нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Восстановление заводских настроек**

С помощью данной функции Вы можете восстановить заводские настройки телефона. Внимание: при восстановлении заводских настроек все ваши персональные настройки, списки входящих и исходящих вызовов будут удалены, в телефоне будут восстановлены заводские настройки. Однако, Ваша адресная книга останется без изменений.

1. Нажмите клавишу Меню, чтобы попасть в главное меню трубки.

2. С помощью клавиши навигации найдите пункт «Дополнительные

настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.

3. С помощью клавиши навигации найдите подпункт «Заводские настройки», выберите его, нажав клавишу ОК.

4. Повторно нажмите ОК для подтверждения. Прозвучит звуковой подтверждающий сигнал.

## **Устранение неполадок**

- Во-первых, убедитесь, что:
- Вы установили телефон в соответствии с инструкцией;
- Все соединительные детали надлежащим образом вставлены в соответствующие разъемы;
- Провод питания базы вставлен в розетку;
- Аккумуляторы надлежащим образом вставлены в аккумуляторный отсек трубки и не разряжены.

## **Повседневная эксплуатация**

1. «Я не могу позвонить или ответить на звонок»

Если дисплей трубки пустой, возможно, трубка выключена. Нажмите и держите клавишу End, чтобы включить трубку.

Проверьте, подключена ли база к сети электропитания. Для работы телефона (не только для зарядки аккумуляторов) база должна быть подключена к сети электропитания.

Убедитесь, что используете телефонный шнур, находящийся в комплекте с телефоном. Другие телефонные шнуры могут не работать.

Поднесите трубку ближе к базе.

Проверьте индикатор зарядки аккумуляторов на дисплее трубки. Если заряд низкий, зарядите аккумуляторы.

Отключите подачу электроэнергии на розетке, немного подождите и включите опять.

Это может решить проблему

2. «Я не могу позвонить»

Если на дисплее отображено «Клавиатура заблокирована», нажмите и удерживайте клавишу \* для разблокировки клавиатуры перед тем, как сделать звонок.

Если кто-то уже использует телефон, и линия занята, необходимо подождать, пока линия освободится.

3. «Когда я нажимаю на клавиши, ничего не происходит»

Убедитесь, что аккумуляторы находятся в трубке. Если индикатор батареи в положении «низкий», то зарядите аккумуляторы.

4. « Когда я набираю номер, он появляется на дисплее, однако позвонить я не могу»

Переставьте базу – если возможно, на более высокое место или подальше от электрического оборудования.

5. «Телефон не звонит»

Убедитесь, что база подключена к сети электропитания. Для работы телефона (не только для зарядки аккумуляторов) база должна быть подключена к сети электропитания.

Убедитесь, что используете телефонный шнур, находящийся в комплекте с телефоном. Другие телефонные шнуры могут не работать.

6. Мой звонок прервался, когда я вышел за пределы зоны приема. Сейчас я не могу пользоваться трубкой»

Поднесите трубку ближе к базе перед тем, как позвонить еще раз.

7. «На линии слышится шум и помехи»

Поднесите трубку ближе к базе или перейдите в другое место.

Попробуйте перенести базу на другое место подальше от электрического оборудования, такого как телевизор или компьютер.

8. «Во время разговора я слышу из трубки гудки»

Возможно, Вы выходите за пределы зоны приема. Подойдите ближе, или звонок может прерваться.

Проверьте индикатор зарядки аккумуляторов на дисплее трубки. Если заряд низкий, зарядите аккумуляторы.

9. «Автоматический определитель номер не работает»

Вам необходимо подключить услугу автоматического определителя номера у Вашего оператора.

Звонящий может использовать антиопределитель номера или звонить по телефонной линии, которая не предоставляет номер абонента (например, при международных звонках).

10. «Когда я звоню, то слышу гудки «занято»».

Если к базе подключено более одной трубки, проверьте, возможно, по другой трубке разговаривают.

11. «При разговоре звук в динамике очень тихий»

Убедитесь, что правильно держите трубку, динамик рядом с ухом.

Отрегулируйте звук с помощью клавиш Вверх/Вниз.

Интерком и перевод звонка

« Я не могу перевести звонок»

Убедитесь, что вторая трубка находится в зоне приема.

Убедитесь, что Вы правильно ввели номер другой трубки.

## **Аккумуляторы**

1. «Аккумуляторы разряжаются в течение одного, двух часов»

Перед первым использованием трубки, необходимо полностью зарядить батареи в течение 15 часов.

Возможно, нужно заменить аккумуляторы.

Проверьте, подключена ли база к сети электропитания.



2. «Я заряжаю аккумуляторы, но мне кажется, что заряд по-прежнему низкий»

Необходимо заменить аккумуляторы.

Безопасно утилизируйте батареи - никогда не поджигайте и не протыкайте. Не используйте неакумуляторные батареи – они могут взорваться.

Если неисправность по-прежнему не устранена...

Разъедините все остальные приборы, присоединенные к данной линии, и попытайтесь сделать звонок.

Отсоедините базу от телефонной сети, присоедините к сети другой телефон. Попробуйте сделать звонок. Если это удалось, значит с телефонной линией все в порядке.

Если Вы не можете позвонить, возможно, возникла поломка в телефонной сети. Свяжитесь с оператором.

Метод ввода

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	*
1, 5 ... нажатий	0	пробел	A	D	G	J	M	P	T	W	#	*
2, 6 ... нажатий	--	1	B	E	H	K	N	Q	U	X	#	*
3, 7 ... нажатий	/	_	C	F	I	L	O	R	V	Y	#	*
4, 8 ... нажатий	\	<	2	3	4	5	6	S	8	Z	#	*
5, 9 ... нажатий	#	>	A	D	G	J	M	7	?	9	#	*
6, 9 ... нажатий	+	пробел	B	E	H	K	N	P	T	W	#	*

