



Краткое руководство по использованию программы конвертации видео файлов в AVI/AMV формат для Ritmix-4100

Внимание: Перед установкой программы AVI-конвертера убедитесь, что на компьютере установлена ОС Windows версии DirectX 9.0, Media Player 9.0 или выше.

Перед копированием видео файлов в плеер убедитесь, что они имеют формат AVI/AMV. Файлы других форматов конвертируйте в AVI/AMV формат с помощью программы-конвертера с входящего в комплект поставки компакт-диска.

Поддерживаемые форматы для конвертации:

AVI(*.avi), AMV(*.amv), WMV(*.wmv, *.asf), MPEG1(*.mpg, *.mpeg, *.dat.), QuickTime(*.mov.), MPEG2(*.vob)

Для конвертирования видео файлов выполните следующие шаги:

1. Вставьте поставляемый с плеером компакт-диск в CD-ROM, запустите AVI/AMV конвертер
2. Выберите папку для сохранения результирующего файла
3. Выберите исходный видео-файл для конвертации, клик правой кнопкой для установки дополнительных параметров
4. Выбрать, в какой формат конвертировать
5. Установите разрешение экрана 160*120 (Advanced Settings/Расширенные настройки)
6. Установите угол конвертирования: Normal (Advanced Settings/Расширенные настройки)
7. Установите качество конвертирования: (Advanced Settings/Расширенные настройки – Image Quality/Качество изображения)
8. Нажмите Start Conversion/Начать конвертацию

