



Акустическая мини система  
RITMIX SP-080

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Акустическая минисистема RITMIX SP-080 обладает компактным корпусом инновационного дизайна. Благодаря миниатюрному размеру миниколонку возможно использовать практически во всех условиях – внутри помещения, на природе, в движении и т.д. Встроенный литиевый аккумулятор высокой емкости обеспечивает высокую для данного класса акустических систем мощность звучания и характеризуется большой продолжительностью рабочего времени даже при высокой громкости звуковоспроизведения. Стандартный штекер аудиокабеля (в комплекте) обеспечивает совместимость с широким спектром внешних устройств с 3,5-мм гнездом аудиовыхода – настольными компьютерами, ноутбуками, iPod, mp3- и DVD-плеерами, мобильные телефонами. Зарядка осуществляется через USB-разъем от внешних медиа- и зарядных устройств. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает независимость минисистемы RITMIX SP-080 от внешних источников питания в процессе эксплуатации. Встроенный слот для microSD карт и возможность самостоятельно проигрывать аудио файлы выделяет эту колонку среди аналогов.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Миниколонка
- 2 Кабель питания (с USB-разъемом) и 3,5-мм аудиокабель с удлинителем
- 3 Руководство по эксплуатации

## ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

- Время разрядки аккумулятора зависит от громкости звучания
- Характерная продолжительность рабочего цикла составляет приблизительно 1 ч. (средний уровень громкости) и 2 ч. (высокий уровень громкости)



**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
устройства на иллюстрациях настоящем Руководстве могут отличаться по форме и цвету от поставляемых устройств

## АКУСТИЧЕСКАЯ МИНИСИСТЕМА RITMIX S-080




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ



- Расправить кабель, проверить, чтобы не было заломов и узлов.
- Подключить разъем mini-USB (1) к порту миниколонки (2)
- Включить питание минисистемы, выбрать способ воспроизведения (через колонку или через наушники)

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MICROSD КАРТЫ



- Вставить microSD карту (2) в слот на колонке (1)
- Включить питание минисистемы, выбрать способ воспроизведения (через колонку или через наушники)
- Переключение между треками осуществляется коротким нажатием кнопок перемотки, изменение громкости осуществляется длительным нажатием кнопок перемотки

## ЗАРЯДКА АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ



- Подключить USB-кабель (4) к USB-порту внешнего медиаустройства устройства (компьютера, ноутбука и т.д.) или зарядного устройства;
- Минисистема оснащена встроенным литий-полимерный аккумулятором емкостью 180 mAh.
- Время зарядки от USB-порта внешнего медиаустройства – 4 ч.

## ТЕХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 2 Вт
- Соотношение сигнал/шум: 65 дБ
- Диаметр динамика: 50 мм
- Рабочая температура: 0°C - 40°C
- Вес: 68 г
- Габариты: 50 мм (диаметр основания) x 55 мм (длина)
- Встроенный литиевый аккумулятор:
- Напряжение на выходе: 3 В
- Напряжение на входе: 5В
- Напряжение тока зарядки: 5 В
- Емкость: 180 mAh
- Цикл зарядки: 4 ч от USB-порта внешнего медиаустройства
- Рабочий цикл: 2 ч. (средняя громкость), 1 ч. (высокая громкость)
- Ресурс: 400 циклов

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зарядку и эксплуатацию осуществлять в соответствии с настоящим Руководством, т.к. неправильное использование устройства может приводить к повреждениям и травмам. Превышение предельной громкости миниколонки может приводить к непоправимому повреждению. Не помещать устройство во влажную среду и высокие температуры. Короткое замыкание и самовольный демонтаж устройства представляют опасность и могут вызвать удар электрическим током. Не помещать посторонние предметы внутрь устройства. Беречь от детей. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Не допускается перерастяжение кабеля.