



Акустическая мини система
RITMIX SP-330

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Активная акустическая минисистема с чистым звучанием идеальна для использования дома, в офисе, в путешествии. Колонка совместима со всеми устройствами, у которых есть USB выход (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и т.д.). Благодаря миниатюрному размеру миниколонку возможно использовать практически во всех условиях – внутри помещения, на природе, в движении и т.д. Высокая чистота воспроизведения достигается благодаря специальной конструкции динамика. Стандартный USB штекер обеспечивает совместимость с широким спектром внешних устройств. Наличие крепежей разной толщины делает использование этой колонки наиболее удобной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Миниколонка
- ② 3 крепления
- ③ Руководство по эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ:

устройства на иллюстрациях настоящем Руководстве могут отличаться по форме и цвету от поставляемых устройств


2

АКУСТИЧЕСКАЯ МИНИСИСТЕМА RITMIX S-330



- ① USB
- ② Подставка для колонки из PVC
- ③ Узкий крепеж для колонки
- ④ Широкий крепеж для колонки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ



- Установите мини колонку в удобное для вас положение
- Проверьте нет ли заломов и узлов на кабеле
- Подключите USB кабель мини колонки ① к устройству ②
- После завершения использования, отсоедините мини колонку от устройства

3

ТЕХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 2x1,5 Вт
- Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
- Рабочая температура: 0°C - 40°C
- Вес: 104 г
- Габариты: 25 мм (толщина) x 205 мм (длина)
- Питание от USB
- Напряжение на входе: 5В

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зарядку и эксплуатацию осуществлять в соответствии с настоящим Руководством, т.к. неправильное использование устройства может приводить к повреждениям и травмам.

Превышение предельной громкости миниколонки может приводить к непоправимому повреждению.

Не помещать устройство во влажную среду и высокие температуры.

Короткое замыкание и самовольный демонтаж устройства представляют опасность и могут вызывать удар электрическим током.

Не помещать посторонние предметы внутрь устройства.

Бережь от детей. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром старших.

Не допускается перерастяжение кабеля миниколонки.

4

5

6